

ギヤ比を変更する場合 / Changing Gear Ratio
Änderung der Getriebeübersetzung / Changement de rapport / Cambiando el engranaje

▶ 下記の表に従ってピニオンギヤを変更できます。
Refer to the table below when changing pinion gear.
Im Falle eines Ritzelwechsels bitte die Tabelle beachten.
Se référer au tableau ci-dessous en cas de changement de rapport.
Refiera a la tabla debajo al cambiar el engranaje del pinion.

	ピニオンギヤ Pinion Gear	品番 No
ステージ1 Stage 1 Stufe 1 Cas 1 Etapa 1 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">7.2 - 7.4V</div>	11T } 13T ※1	IF505-11 } IF505-13
ステージ2 Stage 2 Stufe 2 Cas 2 Etapa 2 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">11.1V</div>	11T } 13T	IF505-11 } IF505-13
ステージ3 Stage 3 Stufe 3 Cas 3 Etapa 3 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">14.4 - 14.8V</div>	11T } 13T ※1	IF505-11 } IF505-13
オプションモーター Optional Motor Optionaler Motor Moteur Option Motor opcional	Kyoshoホームページにてご確認ください。 Check the Kyosho website for details. Details bitte der KYOSHO-Website entnehmen. Voir le site Kyosho pour plus de détails. Compruebe la página Kyosho de web para saber si hay mas detalles.	
※1 ニッケル水素バッテリーを使用時は12Tまで Use pinion gear up to 12T if using a Ni-MH battery. Bei Einsatz eines NiMH-Akkus ist ein Ritzel bis 12T zu montieren. En cas d'utilisation d'une batterie Ni-MH, ne pas utiliser de pignon de plus de 12 dents. Utilize un pinion 12T si usa Ni-MH baterías.		